


GASMT1

MICROGASBRANDER



GEbruikersHANDLEIDING



GEBRUIKERSHANDLEIDING

1. Inleiding

Aan alle ingezetenen van de Europese Unie

Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product



Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage. U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt brengen.

Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.

Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten betreffende de verwijdering.

Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. **Werd het toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.**

2. Veiligheidsinstructies

	Houd het toestel buiten het bereik van kinderen en onbevoegden.
	Draag gepaste oogbescherming tijdens het gebruik van het toestel.
	WAARSCHUWING: ontploffingsgevaar. Butaangas is zeer brandbaar. De gasfles niet doorboren of verbranden. Gebruik en vul de gasbrander enkel na in een goed verluchte ruimte, weg van vonken en/of open vlammen.

 	Houd de vlam weg van brandbare stoffen of materiaal. Richt de vlam nooit naar personen of dieren. Zorg na gebruik dat de vlam volledig gedoofd is. Laat het toestel voldoende afkoelen alvorens het op te bergen. Niet bewaren bij temperaturen hoger dan 50°C en langdurige blootstelling aan de zon vermijden.
	OPGELET: de metalen onderdelen verhitten tijdens het gebruik. Niet aanraken!
 	Hanteer het toestel voorzichtig. Niet laten vallen. Gebruik nooit een beschadigd toestel. Probeer nooit het toestel zelf te repareren of aan te passen. Contacteer uw verdeler voor onderhoud en reserveonderdelen.
	Gebruik enkel butaan aanstekerbrandstof. Gebruik geen andere brandstoffen. Verhit of verbrand brandstofrecipiënten of het bijvulbare reservoir van dit toestel niet. Vermijd om las- of soldeerdampen in te ademen. Let op! De vlam is niet goed zichtbaar in zonlicht.

3. Algemene richtlijnen

Raadpleeg de **Velleman® service- en kwaliteitsgarantie** achteraan de handleiding.

- Bescherm tegen schokken en vermijd brute kracht tijdens de bediening.
- Bescherm tegen extreme temperaturen en stof.
- Gebruik het toestel **enkel binnenshuis**. Bescherm tegen regen, vochtigheid en opspattende vloeistoffen.
- Leer eerst de functies van het toestel kennen voor u het gaat gebruiken.
- Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen. Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht valt niet onder de garantie.
- Gebruik het toestel enkel waarvoor het gemaakt is. Bij onoordeelkundig gebruik vervalt de garantie.
- De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.

4. Onderdelen

Raadpleeg de figuur op pagina 1 van deze handleiding.

1 Brander	5 "Continuous" knop
2 Ring voor regeling luchtinlaat	6 Brandstofreservoir
3 Regeling brandstoftoevoer	7 Vulventiel
4 Ontstekingsknop met veiligheid	8 Voet

5. Gebruik

- Schakel de beveiliging onder de ontstekingsknop (#4) uit door deze naar beneden te trekken tot u een klik hoort.
- Zet de luchtinlaat (#2) en de brandstoftoevoer (#3) halfopen.
- Druk op de ontstekingsknop (#4) om de **GASMT1** aan te steken. Om de vlam te behouden kunt u de ontstekingsknop ingedrukt houden of deze vergrendelen met de "continuus" knop (#5)
- Regel de vlam via de brandstoftoevoer (#3) en de luchtinlaat (#2).
- Als het werk is beëindigd, druk dan de ontstekingsknop (#4) in en laat hem los om de vlam te doven.

6. Het brandstofreservoir bijvullen

1. Verifieer of het toestel niet brandt en of de het toestel op veilig (#4) staat.
2. Sluit alle kraantjes, ventielen en regelingsknoppen van het toestel voor u het hervult.
3. Vul bij in een goed geventileerde ruimte.
4. Enkel bijvullen met butaangas van goede kwaliteit.
5. Hou de **GASMT1** ondersteboven.
6. Steek de teut van het busje butaangas in het bijvulventiel.
7. Druk op het busje tot het gas begint te vloeien.

7. Technische specificaties

Ø x H x B	36 x 137 x 101mm
Temperatuur	max. 1300°C / 2450°F
Inhoud reservoir	64ml butaan
Brandtijd	60~70min.

Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel. Voor meer informatie over dit product en de meest recente versie van deze handleiding, zie www.velleman.eu. De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

© AUTEURSRECHT

Velleman nv heeft het auteursrecht voor deze handleiding. Alle wereldwijde rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om deze handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te kopiëren, te vertalen, te bewerken en op te slaan op een elektronisch medium zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Velleman® service- en kwaliteitsgarantie

Velleman® heeft ruim 35 jaar ervaring in de elektronica-wereld en verdeelt in meer dan 85 landen.

Al onze producten beantwoorden aan strikte kwaliteitseisen en aan de wettelijke bepalingen geldig in de EU. Om de kwaliteit te waarborgen, ondergaan onze producten op regelmatige tijdstippen een extra kwaliteitscontrole, zowel door onze eigen kwaliteitsafdeling als door externe gespecialiseerde organisaties. Mocht er ondanks deze voorzorgen toch een probleem optreden, dan kunt u steeds een beroep doen op onze waarborg (zie waarborgvoorwaarden).

Algemene waarborgvoorwaarden consumentengoederen (voor Europese Unie):

- Op alle consumentengoederen geldt een garantieperiode van 24 maanden op productie- en materiaalfouten en dit vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.
- Indien de klacht gegrond is en een gratis reparatie of vervanging van een artikel onmogelijk is of indien de kosten hiervoor buiten verhouding zijn, kan Velleman® beslissen het desbetreffende artikel te vervangen door een gelijkwaardig artikel of de aankoopsom van het artikel gedeeltelijk of volledig terug te betalen. In dat geval krijgt u een vervangend product of terugbetaling ter waarde van 100% van de aankoopsom bij ontdekking van een gebrek tot één jaar na aankoop en levering, of een vervangend product tegen 50% van de

kostprijs of terugbetaling van 50 % bij ontdekking na één jaar tot 2 jaar.

• Valt niet onder waarborg:

- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (bv. door oxidatie, schokken, val, stof, vuil, vocht...), en door het toestel, alsook zijn inhoud (bv. verlies van data), vergoeding voor eventuele winstderving.
- verbruiksgoederen, onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen, zoals bv. batterijen, lampen, rubberen onderdelen, aandrijfriemen... (onbeperkte lijst).
- defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen, enz.
- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant.

- schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat (bij professioneel gebruik wordt de garantieperiode herleid tot 6 maand).

- schade veroorzaakt door onvoldoende bescherming bij transport van het apparaat.
- alle schade door wijzigingen, reparaties of modificaties uitgevoerd door derden zonder toestemming van Velleman®.

- Toestellen dienen ter reparatie aangeboden te worden bij uw Velleman®-verdelers. Het toestel dient vergezeld te zijn van het oorspronkelijke aankoopbewijs. Zorg voor een degelijke verpakking (bij voorkeur de originele verpakking) en voeg een duidelijke foutomschrijving bij.
 - Tip: alvorens het toestel voor reparatie aan te bieden, kijk nog eens na of er geen voor de hand liggende reden is waarom het toestel niet naar behoren werkt (zie handleiding). Op deze wijze kunt u kosten en tijd besparen. Denk eraan dat er ook voor niet-defecte toestellen een kost voor controle aangerekend kan worden.
 - Bij reparaties buiten de waarborgperiode zullen transportkosten aangerekend worden.
 - Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
- Bovenstaande opsomming kan eventueel aangepast worden naargelang de aard van het product (zie handleiding van het betreffende product).**
-